

コンセントリモコン使用説明書

～「リモコンコンセント」取扱説明書(台紙)も合わせてご覧ください～

概要

- コンセントリモコンはオーム電機製「リモコンコンセント」を外部スイッチで操作するリモコンで、離れたところからACコンセントを安全にオンオフできます。
- 4つの動作方法から選択できます。
 - ◇ 2つのスイッチを接続し、一方のスイッチを押すとオン、もう一方を押すとオフ
 - ◇ スイッチを押している間オン、離すとオフ
 - ◇ スイッチを押すごとにオンオフを交互に繰り返す
 - ◇ スイッチを押すとオン、一定時間後にオフ
- リセットボタンを押すと即座にオフにできます。

各部の名称と機能



ご使用の前に

- うらぶたを開け単4電池2本を入れてください。(出荷時実装済み)
- スイッチAジャックに操作用スイッチを接続してください。
- 必要であればスイッチBジャックに操作用スイッチを接続してください。
- 受信機本体をACコンセントに差し込んでください。
- リモコン送信機に付属のボタン電池を入れてください。
- リモコン送信機の「ON」、「OFF」ボタンを押したときに受信機本体でカチッと音がして受信部のランプが点灯/消灯することを確認してください。
- 受信機本体のコンセントに操作したいもののプラグを差し込み、リモコン送信機でオン/オフできることを確認してください。
- コンセントリモコンの矢印をおよそ受信機本体受信部に向けて置いてください。
- リモコン送信機の「ON」ボタンでコンセントをオンにした後コンセントリモコンのリセットボタンを押すとコンセントがオフになることを確認してください。

使い方

- 4つの動作方法があり、動作設定ダイヤルで選択します。
- 動作設定ダイヤルは小さいドライバーで回してください。
- ダイヤルの矢印を1から4の数字に合わせてください。数字と数字の間や数字の無いところに合わせると希望と異なった動作をすることがあります。
- リモコン信号送信時送信確認ランプが短時間点灯します。
- 動作設定1:
 - ◇ A, B 2つのスイッチを接続し、スイッチAを押すとコンセントがオン、Bを押すとオフになります。
 - ◇ 2つのスイッチはリモコン送信機の「ON」「OFF」ボタンと同じ働きをします。
 - ◇ リセットボタンはスイッチBと同じ働きをし、押すとコンセントがオフになります。
 - ◇ 保持時間設定つまみは動作に影響しません。
- 動作設定2:
 - ◇ スイッチAを押すと、押している間コンセントがオンになります。
 - ◇ スイッチAを離すとコンセントはオフになります。
 - ◇ スイッチAを押してコンセントがオンになった後すぐにスイッチAを離した場合、保持時間設定で設定した時間オンが継続した後オフになります。
 - ◇ スイッチAを離してコンセントがオフになった後すぐに再びスイッチAを押しても、保持時間設定で設定した時間が経過していないとコンセントはオンになりません。
 - ◇ 保持時間設定は0秒から約5秒まで設定できます。
 - ◇ スイッチBまたはリセットボタンを押すとスイッチAが押されていてもコンセントはオフになり、保持時間もクリアされて待機状態に戻ります。

- 動作設定3：
 - ◇ スイッチAを押すごとにコンセントがオンオフを交互に繰り返します。
 - ◇ コンセントのオンオフが切り替わった後すぐに再びスイッチAを押しても、保持時間設定で設定した時間が経過していないとコンセントのオンオフは切り替わりません。
 - ◇ 保持時間設定は0秒から約5秒まで設定できます。
 - ◇ スイッチBまたはリセットボタンを押すとコンセントはオフになり、保持時間もクリアされて待機状態に戻ります。
- 動作設定4：
 - ◇ スイッチAを押すとコンセントがオンになり、スイッチAを離してもオンが続き、保持時間設定で設定した時間が経過するとオフになります。
 - ◇ 設定した時間が短いときなどに、時間が経過した時点でスイッチAが押されたままであってもコンセントはオフになります。
 - ◇ 保持時間設定は0.5秒から約3分まで設定できます。
 - ◇ スイッチBまたはリセットボタンを押すとコンセントはオフになり、保持時間もクリアされて待機状態に戻ります。
- 設定2と設定4の使い分け
 - ◇ 動作設定2で保持時間設定が長めのときスイッチAを離しても設定時間が経過するまでコンセントはオンし続け、動作設定4と似た動作をします。
 - ◇ 動作設定4で保持時間を数秒に設定したいときは、時間を合わせやすい設定2での使用も選択肢にしてください。
 - ◇ 動作設定2と4の大きな違いは、設定時間が経過した時点でスイッチAが押されたままの場合設定2ではスイッチAがオフになるまでコンセントのオンが続くのに対し、設定4では無条件でオフになる点です。
- 電源スイッチはありません。待機中はほとんど電池を消費しないため電池は入れたままで差し支えありませんが、操作スイッチが押されたままだと電池を消耗するため使用しないときはなるべくスイッチを外しておいてください。
- スイッチAを押しても送信確認ランプが点灯しない場合、保持時間中である可能性があります。リセットボタン(またはスイッチB)を押して保持時間をクリアしてください。