

チャンネルリモコン使用説明書

Rev.1.1

「テレビ用リモートコマンダー 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)



概要

- スイッチをつなぎ、そのスイッチでテレビのチャンネル操作ができるリモコンです。
- リモコンのボタンを直接押してテレビのリモコンとしても使用できます。

ご使用の前に

- リモコン裏のふたを開け付属の電池(単3乾電池2本)を入れてください。
- テレビのメーカー設定を行います。

設定方法は「別紙テレビ用リモートコマンダー 取扱説明書」をご覧ください。

(例) パナソニック製テレビの場合 [116]

リモコンの「POWER」ボタンを押します。

「POWER」ボタンは押したまま、「1」ボタンを押し、「1」ボタンだけ離します。

「POWER」ボタンは押したまま、2桁目の「1」ボタンを押し、「1」ボタンだけ離します。

「POWER」ボタンは押したまま、「6」ボタンを押し、「6」ボタンだけ離します。

「POWER」ボタンを離します。(ピーという確認音が鳴ります)

「CH+」ボタンを押して実際にテレビのチャンネル変わるか確認してください。

もしチャンネル操作ができない場合、 からやり直し、 で押すボタンの取扱説明書にある別の組み合わせ(117, 1188, 517)に変えて試してください。

- 操作スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作スイッチは3.5mmミニプラグ付きのものを別途ご用意ください。



操作方法

- スイッチを押すとリモコンのチャンネル操作が行われます。動作はリモコンの「CH+」ボタンを押したときと同じです。
- ボタンを直接押すことでテレビ用のリモコンとしても使用できます。