

コンセントリモコン使用説明書

Rev3.11

～「リモコンコンセント」取扱説明書(台紙内)も合わせてご覧ください～

◆ 概要

- コンセントリモコンはオーム電機製「リモコンコンセント」を外部スイッチで操作するリモコンです。
- ACコンセントを安全にオンオフできます。
- スイッチを押すとACコンセントがオンとなり、押し続けている間オンし続け、離すとオフとなります。
- リセットボタンを押すとスイッチが押されていてもオフになります。

◆ 各部の名称と機能



◆ 準備

- うらぶたを開け単4電池2本を入れてください。(出荷時実装済み)
- スイッチジャックに操作用スイッチを接続してください。

(スイッチは付属しません)

- 受信機本体をACコンセントに差し込んでください。
- コンセントリモコンの矢印がほしい受信機本体の受信部に向くように置いてください。



◆ 使い方

- スイッチを押すと、押している間コンセントがオンになります。
 - スイッチを離すとコンセントはオフになります。
 - リセットボタンを押すとスイッチが押されていてもコンセントはオフになります。
 - コンセントがオンのあいだ確認ランプが点灯します。
- また、リモコンコンセントのランプも点灯します。



(写真では強調していますがランプは明るくありませんーリモコンコンセントの特性です)

◆ 注意・備考

- 待機中はほとんど電池を消費しないため電池は入れたままで差し支えありませんが、操作スイッチが押されたままだと電池を消耗するため、使用しないときはなるべくスイッチを外しておいてください。
- 電源を短い間隔でオン／オフすることで接続機器がダメージを受けることを避けるため、オフ直後のオン(スイッチの連打)を受け付けないようにしています。
- 旧製品のリモコンコンセント(OCR-05 付属リモコンの色がピンク)でも使用できます。