

## チャンネルリモコン使用説明書

Rev.2

「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。  
 (取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

## ◆ 概要

- 外部のスイッチでテレビのチャンネル操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

## ◆ ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。

設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製アナログテレビの場合 [121]

- ① リモコンの「電源」ボタンを押します。
- ② 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押して離します。
- ③ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押して離します。
- ④ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押して離します。  
 (「ピッピー！」と音がします)
- ⑤ 「電源」ボタンを離します。
- ⑥ 「選局+」ボタンを押してテレビのチャンネルが変わるか確認します。
- ⑦ もしチャンネルが変わらない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを「122」「123」「214」に変えて順に試してください。

- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
 操作用スイッチは簡易スイッチの他 3.5mm ミニプラグ付きのスイッチ/センサーを接続して使用することができます。

## ◆ 操作方法

- スイッチを押すとリモコンのチャンネル操作が行われます。  
 動作はリモコンの「選局+」ボタンを押したときと同じです。
- ボタンを直接押すことでテレビ用スペアリモコンとしても使用できます。

