

チャンネルリモコン使用説明書

Rev.4.0

「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

◆ 概要

- 外部のスイッチでテレビのチャンネル操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

写真のスイッチは付属しません



◆ ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカ設定を行います。

設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) 東芝製テレビ(REGZA)の場合 [317]

- ① リモコンの「電源」ボタンを押します。
 - ② 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
 - ③ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押して離します。
 - ④ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル7」のボタンを押して離します。
(「ピッピー！」と音がします)
 - ⑤ 「電源」ボタンを離します。
 - ⑥ 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
 - ⑦ もし電源操作ができない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを 338, 315, 316に変えて順に試してください。
 - ⑧ 電源が入ることを確認したら、「選局+」ボタンの動作も確認してください。
- 操作用スイッチを「スイッチ1」または「スイッチ2」に差し込みます。
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用します。



◆ 操作方法

- スイッチを押すとリモコンのチャンネルがひとつ変わります。
- 「スイッチ1」に接続した場合 [連続動作]
 - ◇ スイッチを押したままにすると、チャンネルが連続して変わります。
 - ◇ 動作はリモコンの「選局+」ボタンを押したときと同じです。
- 「スイッチ2」に接続した場合 [単発動作]
 - ◇ スイッチを押したままにしてもチャンネルは最初の1回しか変わりません。
 - ◇ スイッチを押すと押したままになってしまい、なかなか離せない場合に使用します。