

Err EEPと表示されたときの対処法

- ファイバセンサアンプユニットに[Err EEP]と表示されたときは下記のように初期化操作を行ってください。
- この操作は、アンプユニットを初期化し工場出荷時の状態に戻すものです。(インシヤルリセット)
- アンプユニットの設定を変えている場合は初期化後に設定し直す必要があります。
- ファイバセンサアダプタ側の設定は影響を受けません。
- 初期化操作時はファイバセンサアダプタに AC アダプタを接続してください。電池ではうまく操作できない場合があります。
- やむを得ず電池動作中に操作する場合は、ファイバセンサアダプタの設定ボタンを押してアンプユニットのデジタル表示が常に点灯した状態にしてください。
- [Err EEP]と表示されていないなくても初期化操作は可能です。(練習できます)

- 1 [Err EEP]表示
- 2 SET-RUN スイッチを SET 側にする
- 3 UP、DOWN ボタンの両方をいっしょに3秒間押す
- 4 右のように表示される(「InIt no?」)
- 5 UPボタンを押す
- 6 右のように表示される(「InIt yES?」)
- 7 MODEボタンを押す
- 8 SET-RUN スイッチをRUN側にする
- 9 感度の再調整を行う

