

長押しコール取扱説明書 [ブザー内蔵]

Rev.5

1. 概要

長押しコールは、操作スイッチを所定時間押し続けたときにコール出力がオンになる装置です。

コール出力がオンのとき内蔵ブザーを鳴らすことができます。



2. 各部の名称

パネル

スイッチ
ジャック

ランプ

ACアダプタ
ジャックコール
ジャック

付属品



ACアダプタ



接続コード

3. 準備

1. 操作スイッチをスイッチジャックに接続します。
操作スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものが使用できます。
2. ナースコール／呼び出しブザーをコールジャックに接続します。
ナースコールへの接続には、付属の接続コードを加工するなどしてください。
3. AC アダプタを AC アダプタジャックに接続し、コンセントにさしこみます。

4. 使い方

1. スイッチを押すとランプが緑で点灯します。
2. スイッチを所定の時間になる前に離すと、ランプが消灯しコールは行われません。
3. スイッチを所定の時間押し続けたままにすると、ランプが赤に変わりコール出力がオンになります。
4. コール出力は1秒後に自動的にオフになります。
5. コール出力がオンのときブザーがピピピと鳴ります。
6. コール出力がオフになった後もスイッチを押したままの場合は、ランプが緑で点灯し、所定の時間になると再びコールが行われます。

5. 時間設定

1. スイッチを押してからコールになるまでの時間(長押し時間)の確認・設定を行います。
2. 確認・設定のときはふたを開けて青の設定ボタン(青ボタン)を押します。

3. 確認操作

- ① 青ボタンを短く(1秒以内)押すと、設定された長押し時間の確認ができます。
- ② 設定された長押し時間と同じ時間だけランプが緑で点灯します。
- ③ ランプは1秒ごとに一瞬赤に変わり、同時にブザーが短く鳴ります。
(ブザーをオフに設定している場合 1秒ごとのブザーは鳴りません)
- ④ 赤の点灯回数(ブザー回数)を数えることで設定された長押し時間を確認できます。
- ⑤ ランプが消灯すると待機状態に戻ります。



4. 設定操作

- ① 青ボタンを長押しすると長押し時間の設定変更ができます。
 - ② 設定したい長押し時間のあいだ青ボタンを押したままにします。
 - ③ 青ボタンを押した時間がそのまま長押し時間として保存されます。(約 0.1 秒刻み)
 - ④ ランプは押しはじめの 1 秒間は緑で点灯し、1 秒後に赤に変わります。
緑で点灯の 1 秒間も長押し時間に含まれます。
 - ⑤ ランプは1秒ごとに一瞬緑に変わり、同時にブザーが短く鳴ります。
 - ⑥ 青ボタンを離すとランプが消灯し、新しい長押し時間が保存され、待機状態に戻ります。
 - ⑦ 設定範囲は1秒から25秒までです。
 - ⑧ 青ボタンを25秒以上押した場合、赤の点滅に変わり、長押し時間は変更されません。
5. 出荷時の設定は約5秒です。
 6. 設定は電源が切れても保持されています。

6. ブザー設定

1. 内蔵ブザーのオン／オフと音量の確認・設定を行います。
2. 確認・設定のときはふたを開けて黄の設定ボタン(黄ボタン)を押します。
3. 確認操作

- ① 黄ボタンを短く(2秒以内)押すと、ブザー設定の確認ができます。
- ② 黄ボタンを押すと現在のブザー設定がランプで表示されます。

○消灯	●緑	●赤	●橙
ブザーオフ	音量:小	音量:中	音量:大

- ③ 黄ボタンを押したまま0.5秒経つと、現在の設定音量でブザーがピピピと3回と鳴ります。(ブザーオフの場合は鳴りません)
- ④ 黄ボタンを離すと待機状態に戻ります。

4. 設定操作

- ① 黄ボタンを長押しするとブザー設定を変えることができます。
- ② 黄ボタンを押すと現在のブザー設定がランプで表示され、現在の音量でブザーが鳴ります。
- ③ 黄ボタンを押したまま2秒経つと設定が変わり、新しい設定でランプが点灯し、新しい音量でブザーが鳴ります。
- ④ 黄ボタンを押したままにしていると、2秒ごとに設定が順に変わっていきます。
- ⑤ 黄ボタンを離すとその時点での設定が保存され、待機状態に戻ります。

5. 出荷時の設定は音量:中です。
6. 設定は電源が切れても保持されています。

