

1 スイッチリモコン使用説明書

[テレビ2操作]

Rev.1.31

「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビのチャンネルと電源オンオフの操作ができるリモコンです。
- リモコンのボタンを直接押してテレビ、ビデオのリモコンとしても使用できます。



スイッチは付属しません

リモコンの色は異なることがあります

ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。設定方法は別紙「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」をご覧ください。

(例) ソニー製テレビの場合 [06 - 01]

リモコンの「テレビ電源」ボタンを押します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル6」のボタンを押し、「チャンネル6」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押し、「チャンネル1」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンを離します。

「テレビ電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認してください。

もしテレビの電源操作ができない場合、 からやり直し、 で「チャンネル1」ボタンの代わりに 「チャンネル2」から「チャンネル8」のボタンを順に試してください。

電源が入ることを確認したら、「チャンネル()」ボタンの動作も確認してください。

- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものをご用意ください。



操作方法

- [短押し]:スイッチを押してすぐにはなすと、スイッチをはなした時にブザーが鳴り、リモコンのチャンネル操作が行われます。
- [長押し]:スイッチを押したままにしていると、短く押したときと異なる音色でブザーが鳴り、リモコンの電源操作が行われます。ブザーが鳴ったらスイッチをはなしてください。
- リモコン操作が行われるときリモコンのインジケータランプが点灯します。

調整方法

- スイッチを押した長さの長短を区別する時間はリモコン背面の「スピード」つまみで調節できます。
- つまみは小さいドライバーなどで回してください。
- つまみを右(時計回り)に回すと時間は長くなってチャンネル操作の時スイッチをゆっくり操作できますが、電源操作を行うときスイッチを押したままにする時間が長くなります。
- 左(反時計回り)に回すと時間は短くなり、電源操作の時スイッチを押したままにする時間が短くなりますが、チャンネル操作の時スイッチをすばやく操作する必要があります。

