

1 スイッチリモコン使用説明書

[テレビ4操作]

Rev.1.5

「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビのチャンネル、音量上げ、音量下げ、電源の4つの操作ができるリモコンです。
- リモコンのボタンを直接押してテレビ/ビデオのリモコンとしても使用できます。



スイッチはオプションです

ご使用前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。設定方法は別紙「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製テレビの場合 [04 - 01]

リモコンの「テレビ電源」ボタンを押します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル4」のボタンを押し、「チャンネル4」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押し、「チャンネル1」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンを離します。

「テレビ電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。

もしだめな場合 からやり直し、 で「チャンネル1」ボタンの代わりに「チャンネル2」ボタンから「チャンネル4」ボタンを順に試してください。

電源が入ることを確認したら、チャンネル()、音量上げ、音量下げの動作も確認してください。

- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作用スイッチはオプションです。



操作方法

- スイッチを1回「トン」と押すと「プッ」とブザーが鳴ります。
- 少したつと「ピー」とブザーが鳴りリモコンのチャンネル操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、音量下げ操作が行われます。
- 同様にスイッチを3回続けて押すと、音量上げ操作が行われます。
- スイッチを4回続けて押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを5回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
- スイッチを押すごとにブザーの音程が変わります。

調整方法

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでにもう一度スイッチを押す必要があります。
- スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでの時間はリモコン背面の「スピード」つまみで調節できます。
- つまみは小さいドライバーで回してください。
- 左(反時計回り)に回すと時間は短くなり、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- つまみを右(時計回り)に回すと時間は長くなってスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。

