

## 1 スイッチリモコン使用説明書

[テレビ3 + 1操作]

Rev.1.4

「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

## 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビのチャンネル、音量上げ、音量下げ、電源の4つの操作ができるリモコンです。
- リモコンのボタンを直接押してテレビ/ビデオのリモコンとしても使用できます。



スイッチは付属していません

## ご使用前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。設定方法は別紙「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製テレビの場合 [04 - 01]

リモコンの「テレビ電源」ボタンを押します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル4」のボタンを押し、「チャンネル4」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押し、「チャンネル1」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンを離します。

「テレビ電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。

もしだめな場合 からやり直し、 で「チャンネル1」ボタンの代わりに「チャンネル2」ボタンから「チャンネル4」ボタンを順に試してください。

電源が入ることを確認したら、チャンネル( )、音量上げ、音量下げの動作も確認してください。

- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものをご用意ください。



### 操作方法

- スイッチを1回「トン」と押すと「プッ」とブザーが鳴ります。
- 少したつと「ピー」とブザーが鳴りリモコンのチャンネル操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、音量下げ操作が行われます。
- 同様にスイッチを3回続けて押すと、音量上げ操作が行われます。
- スイッチを押すごとにブザーの音程が変わります。
- スイッチを4回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
- スイッチを押したままにするとブザーが鳴りリモコンの電源操作が行われます。
- 電源操作が行われるのは1回目スイッチ操作で長押ししたときだけです。2回連続押しの2回目、3回連続押しの2回目または3回目が長押しの場合は短く押したときと同じリモコン操作(音量下げ、音量上げ)が行われます。

### 調整方法

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでにもう一度スイッチを押す必要があります。
- スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでの時間はリモコン背面の「スピード」つまみで調節できます。
- スイッチを押したままにして電源操作がおこなわれるまでの時間も同時に変化します。
- つまみは小さいドライバーで回してください。
- 左(反時計回り)に回すと時間は短くなり、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- つまみを右(時計回り)に回すと時間は長くなってスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。
- 設定できる時間は約0.6秒から約5秒で、つまみを回すと約0.3秒きざみで段階的に変化します。

