

## 1 スイッチリモコン使用説明書

[テレビデオ 8操作]

Rev.1

「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」もあわせてご覧ください。



## 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビデオのチャンネル、再生、停止、電源、早送り、巻き戻し、音量上げ、音量下げの8つの操作ができるリモコンです。
- リモコンのボタンを直接押してテレビデオのリモコンとしても使用できます。

## ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビデオのメーカー設定を行います。設定方法は別紙「テレビ&ビデオ かんたんリモコン ATV-552 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープのテレビデオの場合 [04 - 02]

リモコンの「テレビ電源」ボタンを押します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル4」のボタンを押し、「チャンネル4」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル10」のボタンを押し、「チャンネル10」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押し、「チャンネル2」のボタンだけ離します。

「テレビ電源」ボタンを離します。

「テレビ電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。

もしだめな場合 からやり直し、 で「チャンネル2」ボタンの代わりに「チャンネル3」ボタンを押して試してください。

電源が入ることを確認したら、チャンネル( ), 再生、停止、早送り、巻き戻し、音量上げ、音量下げの動作も確認します。

- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
操作用スイッチは付属しません。別途ご用意ください



### 操作方法

- スイッチを1回「トン」と押すと「プッ」とブザーが鳴ります。
- 少したつと「ピー」とブザーが鳴りリモコンのチャンネル操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、再生操作が行われます。
- スイッチを3回続けて「トントントン」と押すと、停止操作が行われます。
- 同様にスイッチを4回続けて押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを5回続けて押すと、早送り操作が行われます。
- スイッチを6回続けて押すと、巻き戻し操作が行われます。
- スイッチを7回続けて押すと、音量上げ操作が行われます。
- スイッチを8回続けて押すと、音量下げ操作が行われます。
- スイッチを9回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
- スイッチを押すごとにブザーの音程が変わります。

### 調整方法

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでにもう一度スイッチを押す必要があります。
- スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでの時間はリモコン背面の「スピード」つまみで調節できます。
- つまみは小さいドライバーなどで回してください。
- 左に回すと時間は短くなり、スイッチ操作からテレビデオが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- つまみを右に回すと時間は長くなってスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビデオが反応するまでの時間が長くなります。

