

「テレビ専用リモコン ATV-571D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。



◆ 概要

- ワンスイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局、音量上げ、下げ、電源の4つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

◆ ご使用の前に

- リモコン裏側のバッテリーカバーを開けテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- 操作したいテレビに合わせてテレビのメーカー設定を行ってください。
設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-571D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製テレビ(アナログ)の場合 [126]

- ① リモコンの「電源」ボタンを押します。
 - ② 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル1」のボタンを押して離します。
 - ③ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押して離します。
 - ④ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル6」のボタンを押して離します。(「ピッピー」と鳴ります)
 - ⑤ 「電源」ボタンを離します。
 - ⑥ 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
 - ⑦ もし電源操作ができない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを127~133、223~225に変えて順に試してください。
- 電源が入ることを確認したら、選局、音量上げ、音量下げボタンの動作も確認してください。
 - 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用します。



◆ 操作方法 [長押しあり]

- スイッチを短く1回「トン」と押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチを離し少したつと違う音でブザーが鳴り、リモコンの選局△操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、音量+操作が行われます。
- スイッチを3回続けて押すと、音量-操作が行われます。
- 1回目にスイッチを押したまま(長押し)にすると、電源操作が行われます。
- スイッチを4回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミ)

長押しあり	
スイッチ	リモコン
1回	選局△
2回	音量+
3回	音量-
長押し	電源

◆ スピード調節

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離れた後「ピー」と鳴ってリモコン操作が実行されるまでに次の押す操作を行う必要があります。
- スイッチを離れた後「ピー」と鳴るまでの時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。

● 設定方法

- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局△」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局▽」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった音程で鳴ります。
- 最大値／最小値に達し、増加／減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時にリモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。



◆ 長押し設定

- スイッチを押したままにして電源操作が行われるまでの時間(長押し時間)はスピード調整に連動して変わりますが、スピード調整の時間と長押し時間の比率を設定により変えられます。
- また、電源操作をスイッチの長押しではなくスイッチ4回で行うように変えることができます。

● 設定方法

- リモコンの「放送切換」ボタンと「3桁入力」ボタンを押しながら「音量－」ボタンを押してください。ボタンを押すごとにブザーが1回から2回鳴り、長押しあり／なしと長押し時間の設定が切りかわります。

長押しなし	
スイッチ	リモコン
1回	選局△
2回	音量+
3回	音量－
4回	電源

- ブザー1回:長押しなし
- ブザー2回:長押しあり、長押し時間スピード調整値と同じ
- ブザー3回:長押しあり、長押し時間スピード調整値の2倍
- ブザー4回:長押しあり、長押し時間スピード調整値の3倍
- 設定の時にリモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

