

## スイッチアダプタ説明書

Rev.3.2

### ◆ 概要

- スイッチアダプタは、パソコンの USB ポートに接続し、スイッチを操作したときにパソコンに特定のキー／マウスボタン入力を行う装置です。
- パソコンに入力されるキー／マウスボタン信号を選択できます。



### ◆ 接続方法

- 「スイッチ」ジャックに操作用スイッチを接続してください。
- パソコンが完全に起動した状態でUSBポートにスイッチアダプタのUSBコネクタをさしこんでください。インストールが自動的に行われます。

### ◆ 使用方法

- 操作スイッチをオンにするとパソコンにキー／マウスボタン信号が送られます。

### ◆ キー変更方法

- スイッチを操作したときにパソコンへ送られるキー／マウスボタン信号を変更できます。
- ケース底面にある設定ダイヤルを2桁の数字に合わせて選択します。



### ◆ ブザー音

- ブザー音を消したい場合は、ダイヤルの数字をB0に合わせて操作スイッチをオンにします。
- ブザー音を出したい場合は、ダイヤルの数字をB1に合わせて操作スイッチをオンにします。
- 設定後ダイヤルをキー／マウスボタン選択の数字に戻してください。

ブザー	ダイヤル
ブザーを鳴らさない	B0
ブザーを鳴らす	B1

### ◆ 入力一覧

◇マウス操作	ダイヤル	備考
左ボタン	01	クリック
右ボタン	02	クリック
中ボタン	03	クリック
左右同時押し	04	クリック
スクロール上	05	クリック
スクロール下	06	クリック
左ダブルクリック	07	スイッチを早く離すとシングルクリック
左ボタン長押し	08	スイッチを押している間オン
右ボタン長押し	09	スイッチを押している間オン
中ボタン長押し	0A	スイッチを押している間オン
左右同時長押し	0B	スイッチを押している間オン
ワンキーマウス	00	要リセット(USBコネクタを抜き差し)

◇シフトキー	ダイヤル		ダイヤル	備考
Ctrl 左	10	Ctrl 右	13	
Shift 左	11	Shift 右	14	
Alt 左	12	Alt 右	15	
GUI(Window) 左	3C	GUI(Window) 右	3D	
Ctrl 左 リピート	16	Ctrl 右 リピート	19	スイッチオンの間連続入力
Shift 左 リピート	17	Shift 右 リピート	1A	スイッチオンの間連続入力
Alt 左 リピート	18	Alt 右 リピート	1B	スイッチオンの間連続入力

◇特殊キー	ダイヤル		ダイヤル
Enter	1C	Home	26
Esc	1D	End	27
Tab	1E	Page Up	28
Space	1F	Page Down	29
Caps Lock	3E	Print Screen	2A
↑	20	Scroll Lock	2B
→	21	Pause	2C
↓	22	Back Space	2D
←	23	Menu	2E
Ins	24	漢字	2F
Del	25	無変換	0D
		変換	0E
		カタカナ	0F

◇文字／記号	ダイヤル		ダイヤル		ダイヤル
0	50	G	60	W	70
1	51	H	61	X	71
2	52	I	62	Y	72
3	53	J	63	Z	73
4	54	K	64	[	74
5	55	L	65	¥	75
6	56	M	66	]	76
7	57	N	67	^	77
8	58	O	68	—	78
9	59	P	69	@	79
A	5A	Q	6A	+	7A
B	5B	R	6B	*	7B
C	5C	S	6C	<	7C
D	5D	T	6D	>	7D
E	5E	U	6E	?	7E
F	5F	V	6F	ろ	7F

◇ファンクションキー	ダイヤル	◇テンキーパッド	ダイヤル
F1	30	Num Lock	3F
F2	31	0 Ins	40
F3	32	1 End	41
F4	33	2 ↓	42
F5	34	3 PgDn	43
F6	35	4 ←	44
F7	36	5	45
F8	37	6 →	46
F9	38	7 Home	47
F10	39	8 ↑	48
F11	3A	9 PgUp	49
F12	3B	/	4A
		*	4B
		-	4C
		+	4D
		Enter	4E
		. Del	4F

◇Mac	ダイヤル	備考
英数	81	
カナ	80	
F13	83	
F14	84	
F15	85	
テンキー =	82	
テンキー 、	86	
Help	24	Ins
Clear	3F	Num Lock
Command 左	3C	GUI
Command 右	3D	GUI
キーボード設定アシスタント用	73	左 shift キーの右隣のキー (Z)
	7F	右 shift キーの左隣のキー (ろ)

◇Android	ダイヤル	備考
「ホーム」ボタン	89	Alt +Esc (Android4)
	26	Home (Android2)
「戻る」ボタン	8A	Esc (Android2/4)
「メニュー」ボタン	8B	Ctrl +Esc (Android4)
	30	F1 (Android2)
画面消	33	F4 (Android2)