

## 1 スイッチリモコン使用説明書

[テレビ5操作]

Rev.66Sh

「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

## ◆ 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局(チャンネル+)、電源、音量上げ、音量下げ、放送切換の5つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

写真のスイッチは付属しません



## ◆ ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。

設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製テレビ(デジタル)の場合 [332、322、323]

- ① リモコンの「電源」ボタンを押します。
  - ② 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
  - ③ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
  - ④ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押して離します。  
(「ピッピー！」と音がします)
  - ⑤ 「電源」ボタンを離します。
  - ⑥ 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
  - ⑦ もし電源操作ができない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを 322、323に変えて試してください。
- 電源が入ることを確認したら、選局+、音量上げ、音量下げボタンの動作も確認してください。
  - 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用します。



## ◆ 操作方法

- スイッチを短く1回「トン」と押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチを離し少したつと違う音でブザーが鳴り、リモコンの選局+(チャンネル)操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、音量上げ操作が行われます。
- 同様にスイッチを3回続けて押すと、音量下げ操作が行われます。
- スイッチを4回続けて押すと、放送切換操作が行われます。
- スイッチを5回続けて押すと、電源操作電源操作が行われます。
- スイッチを6回以上続けて操作した時は、リモコン操作は行われません。
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミファ)

スイッチ	リモコン
1回	選局+
2回	音量△
3回	音量▽
4回	放送切換
5回	電源

◆ スピード調節

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離れた後「ピー」と鳴ってリモコン操作が実行されるまでに次の押す操作を行う必要があります。
- スイッチを離れた後「ピー」と鳴るまでの時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局+」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局-」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった音程で鳴ります。
- 最大値／最小値に達し、増加／減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビ主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。



◆ 放送切換設定

- テレビ買い換えなどで地上デジタル、BS、CSの切り換えが必要になった場合、スイッチ 3 回で放送切換操作を行うよう設定を変えられます。
- デジタルテレビであってもBS、CSを見ない場合は設定不要です。
- リモコンの「電源」ボタンと「放送切換」ボタンを押しながら「音量△」ボタンを押すと押すごとにブザーが1回から3回鳴り、スイッチを3回押したときのリモコン操作が変わります。
- 「なし」(ブザー1回)は放送切換を行わない場合に選択します。
- 「放送切換」(ブザー2回)は主にデジタルテレビの場合に選択します。
- 「入力切換」は主にアナログテレビで地上波とBSの切換に使用します。
- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

ブザー	リモコン
1回	なし
2回	放送切換
3回	入力切換

