

1スイッチリモコン使用説明書

[テレビ2操作]

Rev.68Sh

「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

(取扱説明書はパッケージの台紙にはさまれています)

◆ 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局+と電源の2つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

写真のスイッチは付属しません



◆ ご使用の前に

- リモコン裏側にあるテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
- テレビのメーカー設定を行います。

設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-551D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) シャープ製テレビ(アクオス)の場合 [332]

- ① リモコンの「電源」ボタンを押します。
- ② 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
- ③ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
- ④ 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押して離します。
(「ピッピー！」と音がします)
- ⑤ 「電源」ボタンを離します。
- ⑥ 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
- ⑦ もし電源操作ができない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを322, 323に変えて順に試してください。
- ⑧ 電源が入ることを確認したら、「選局+」ボタンの動作も確認してください。

- 操作スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。
操作スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用します。



◆ 操作方法

- スイッチを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチをすぐ離すと違う音でブザーが鳴り、リモコンの選局+操作が行われます。
- スイッチ押したままにするとブザーが鳴り、電源操作が行われます。

| スイッチ | リモコン |
|------|------|
| 短押し | 選局+ |
| 長押し | 電源 |

◆ 長押し時間調節

- スイッチを押したままに(長押し)して電源操作が行われるまでの時間を調節できます。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局+」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局-」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった音程で鳴ります。
- 最大値／最小値に達し、増加／減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応しません。テレビ主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください

