

◆ 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局(チャンネル)△、選局▽、電源の3つの操作ができるリモコンです。
- オリオン製DVD付きテレビ専用です。



◆ 操作方法

- 操作用スイッチ(3.5mm ミニプラグ付き)を「スイッチ」ジャックに差し込みます。
- 矢印をテレビの方向に向けます。
- スイッチを短く1回押すとブザーが鳴ります。
- スイッチを離して少したつと違う音でブザーが鳴り、選局(チャンネル)△ 操作が行われます。
- リモコン操作実行のときランプが点灯します。
- スイッチを2回続けて押すと、選局▽操作が行われます。
- 同様にスイッチを3回続けて押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミ)
- スイッチを4回以上続けて操作した時は、リモコン操作は行われません。



スイッチ	リモコン
1回	選局△
2回	選局▽
3回	電源

◆ 電池交換

- ケースの溝にマイナスイドライバーなどを入れてケースのふたをあけます。
- 電池ケースに単4電池2本を入れます。+-の向きに注意してください。



◆ スピード調節

- スイッチ連続操作の間隔(操作スピード)は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチをすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。
- ケース内の赤ボタンを押すとブザーが鳴り、スピードが速く(時間が短く)なります。
- 青ボタンを押すとブザーが鳴り、スピードが遅く(時間が長く)なります。
- ボタンを押すと設定された時間ランプが点灯します。ランプは点灯している時間より短い間隔でスイッチを操作すれば連続操作となる目安になります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加/減少します。
- 最大値/最小値に達し、増加/減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 赤青両方のボタンを押したままにすると、初期値(約0.8秒)に設定されます。

