

## USB 切替器使用説明書

「PC 切替器USH2 - 24SSV」の取扱説明書(パッケージ裏)もあわせてお読みください。

### 概要

- USB切替器は「PC 切替器USH2 - 24SSV」を外部スイッチで操作できるように改造したものです。
- 一方のパソコンの電源がオフのとき、電源オン側のパソコンに自動的に切り替わります。

### 各部の名称と機能

アップストリーム  
ポート  
パソコンに接続します



電源コネクタ  
必用に応じて付属のAC  
アダプタを接続します

切替位置表示  
ランプ  
切り換えた方のランプ  
が点灯します  
プッシュスイッチ  
(機能しません)



出力ジャック  
スイッチ信号が出力され  
ます(使用しません)  
スイッチジャック  
操作用スイッチを接続し  
ます

電源供給ランプ  
ポートに電源が供給さ  
れ使用可能であるとき  
に点灯します

応答時間設定  
スイッチを押してから切  
り替わるまでの時間を設  
定します

ダウンストリーム  
ポート  
USB機器を接続します



### 使い方

1. 両方のパソコンの電源が入っているとき、スイッチを押すともう一方のパソコンに切り替わります。
2. 切り替え操作を行うと数秒から数10秒間データの送受信が行われます。この間切替位置表示ランプが点滅しますので、点滅が終わるまで再度切り替えはしないでください。
3. 一方のパソコンだけ電源が入っている場合電源が入っている側に自動的に切り替わります。
4. 一方のパソコンだけ電源が入っている場合スイッチ操作を行っても切り替えは行われません。
5. 接続中のパソコンの電源が切れたとき、もう一方の電源が入っていれば自動的に切り替わります。
6. 接続していないほうのパソコンの電源が新たに入った時や切れた時自動切り替えは行われません。
7. ACアダプタはスキャナなどUSBポートに大きな電流が必要な機器を接続する時に使用します。マウス(クチマウス)を接続する場合は使用しなくてもさしつかえありません。
8. アップストリームポートはAの優先順位が高くなっています。通常使用するパソコンをAに、時々使用するパソコンをBに接続してください。
9. 応答時間設定つまみを右(時計回り)に回すと、スイッチをオンにしてから切り替え動作が行われるまでの時間が長くなり、不用意に切り替わるのを避けることができます。
10. 出力ジャックにはスイッチのオン・オフ信号がそのまま出力されます。ただし、切り替え操作中出力はオフになります。
11. プッシュスイッチは押しても動作しません。