

ワンキー・マウス ワイヤレス説明書

[赤外線方式]

Rev.714

ワンキー・マウスのワイヤレス機能について説明します。

マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明をご覧ください。

◆ 概要


ワンキー・マウス ワイヤレスはワンキー・マウスと操作スイッチの間をコードレスにしたものです。スイッチを直接接続して使用することもできます。

◆ 各部の名称と機能

送信機



ワンキー・マウス (受信機)



◆ 準備

1. 送信機のスイッチジャックに操作スイッチを接続してください。
2. ワンキー・マウスのUSBコネクタにUSBコードを差し込み、パソコンのUSBポートに接続してください。
3. 送信機の送信部とワンキー・マウスの受信部が向き合うように置いてください。
(正面に向き合わせたとき 10m 程度届きますが、実用的には少しずつでも動作するよう 3m 以内で使用してください)
4. ワイヤレス機能を使用しない場合はワンキー・マウスのスイッチジャックに直接操作スイッチを接続してください。



◆ 使い方

1. 操作スイッチをオンにすると送信機のランプが点灯します。
2. 受信が正常であればワンキー・マウスの受信ランプが点灯し、マウス操作が行われます。
3. 操作スイッチをオンにしても送信機のランプが点灯しなくなったら、電池を交換してください。